

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru/> || kcr@nt-rt.ru



Запчасти Koreco (Кореко)

Запчасти для сервисного обслуживания и периодической замены износившихся комплектующих.

Компрессор Koreco ZB15 compressor
Компрессор Koreco SESL compressor
Конденсатор Koreco 4110004-01
Контактор-Пускатель Koreco M950
alternating current conta
Контактор-Пускатель Koreco 3620002-00
Контактор-Пускатель Koreco 3220002-00
Корзина Koreco ZB15 ice storage basket
Корзина Koreco ZB15 water box
Корпус Koreco RTW108L compressor
holder
Крышка Koreco 3100010-00
Крышка Koreco 3170024-00
Крышка Koreco 3170027-00
Крышка Koreco 3170217-00
Крышка Koreco 3170725-00
Крышка Koreco 3170725-01
Крышка Koreco 3170898-00
Крышка Koreco ZB15 bin cover
Крышка Koreco ZB15 cover
Крышка Koreco M4C plastic cover
Крышка Koreco M916 mix - outlet door
Плата Koreco M916 control panel
Плата Koreco M916 control board
Плата Koreco M4C control panel
Плата Koreco M4C control board
Плата Koreco HR400 controller
Плата Koreco HF400 controller
Плата Koreco HF control board
Плата Koreco 4400059-00
Плата Koreco 4150020-02
Плата Koreco 4150020-01
Плата Koreco 4150020-00
Плата Koreco 3670043-00
Плата Koreco ZB15 control circuit plate
LED
Плата Koreco ZB15 control circuit
Плата Koreco ZB15 circuit board
Контроллер Koreco TUC48F controller
Плата Koreco TW18 board
Плата Koreco RTW108L main board
Контроллер Koreco SC150 controller
Плата Koreco RTW160L main board

Крышка Koreco M916 plastic cover
Крышка Koreco M950 mix - outlet door
Крышка Koreco SC315SD thermostat cover
Крышка Koreco ZB15 back lid
Лампочка-Лампа Koreco RTW100L lamp
Лампочка-Лампа Koreco RTR160L LED lamp
Лампочка-Лампа Koreco RTR108L LED lamp
Лампочка-Лампа Koreco RT58 lamp set
Лампочка-Лампа Koreco RTW108L LED lamp
Микровыключатель Koreco 3550005-00
Микровыключатель Koreco ZB15 overload
protector
Микровыключатель Koreco ZB15 limit switch
Микровыключатель Koreco ZB15 limit switch
Микровыключатель Koreco RTR108L rotational
switch
Мотор-Двигатель Koreco ZB15 synchro-motor
Мотор-Двигатель Koreco RT58 motor
Мотор-Двигатель Koreco RTR108L motor
Мотор-Двигатель Koreco RTW100L motor
Мотор-Двигатель Koreco 3530007-00
Мотор-Двигатель Koreco 3530024-00
Подшипник Koreco 3100001-00
Подшипник Koreco 3010012-00
Помпа-Насос Koreco ZB15 water pump
Предохранитель Koreco Max8 fuse
Предохранитель Koreco M950 fuse
Предохранитель Koreco M916 fuse
Вал Koreco 4030032-00
Вал Koreco 3140037-00
Вал Koreco 3140034-01
Вал Koreco 3140034-00
Вал Koreco 3100021-00
Муфта Koreco 2320009-02
Муфта Koreco 2320009-03
Муфта Koreco 3140090-00
Накладка Koreco ZB15 control board
Основание Koreco RT58 plastic base (black)
Основание Koreco RT58 plastic base (silver)
Накладка Koreco 4400059-01
Панель Koreco ZB15 back board
Панель Koreco 4000003-00

Мотор-Двигатель Koreco 3530117-00
Мотор-Двигатель Koreco 3530122-00
Мотор-Двигатель Koreco 3530144-00
Мотор-Двигатель Koreco GN650 fan
motor
Контактор-Пускатель Koreco ZB15 PTC
starter
Кронштейн Koreco 4030013-01
Кронштейн Koreco 4030015-00
Кронштейн Koreco 4440045-00
Кронштейн Koreco Die #SSI-3250
Штифт Koreco ZB15 box bushing
Петля Koreco TG19L3BA hinge
Петля Koreco GND3 door hinge axis
Петля Koreco GND3 door spring hinge
Плата Koreco RTW100L main board
Контроллер Koreco GN650TN controller
Контроллер Koreco GN650BT controller
Плата Koreco PCB board
Плата Koreco Max8 control panel
Плата Koreco Max8 control board
Плата Koreco M950 control board
Панель Koreco RTW100L right panel
(silver)
Панель Koreco RTW100L right panel
(black)
Рама Koreco RTW100L door frame
(silver)
Панель Koreco RTW100L left panel
(black)
Панель Koreco RTW100L left panel
(silver)
Ножка Koreco 3020001-00
Ножка Koreco M916 leg
Ножка Koreco PSKPF foot
Ножка Koreco GN3200TN foot
Ось Koreco 3140006-00
Петля Koreco RT58 upper gemel
Петля Koreco RTR108L hinges
Петля Koreco ZB15 hinge
Петля Koreco ZB15 hinge
Петля Koreco GN650 hinge
Вентилятор Koreco ZB15 moto
Вентилятор Koreco RTW160L motor of
evaporator
Вентилятор Koreco RTW160L motor of
condenser
Вентилятор Koreco RTW108L fan motor
of evaporato
Вентилятор Koreco GND3 condenser
fan